








Schlauchschals im Test

Dienstag, 19. Januar 2021

	... mit versprochener Filterwirkung						
							
Marke	Unrepa	Buff	P.A.C.	Petertools	UYN	Hä?	Muntagnard
Bezeichnung	Livipro Tube Mask	Filter Tube Solid Night Blue	Viral Off Filter Mask Tube	Schlauchschal Go Snow	Community-Wintermaske	Halsschlauch Covid-19	Wintermaske Activa
Auslobung «antiviral»?	ja	ja («HeiQ ViroBlock»)	ja («Viral Off»)	ja («HeiQ ViroBlock»)	nein	nein	nein
Versprechen Filterleistung	Empa, FHNW, Testex (Versprechen unklar)	ja	ja	ja (97% bei 1000 NM)	ja	ja	ja
Verweis Covid-Task-Force?	ja, online	nein	nein	nein	ja, online	ja	ja
Eingekauft	Brack.ch	Buff.com	Manor.ch	Petertools.life	SportXX	Carving Shop, Chur	Muntagnard.ch
Ebenfalls erhältlich	Apotheken, Drogerien, Manor.ch, Unrepa.ch, Wemask.ch	Online-Läden	SportXX, Ochsner Sport, Online-Läden	Ski- und Online-Läden	SportXX, Uynsports.com	Ha-wear.ch	Muntagnard.ch
Ersatzfilter	-	Fr. 19.85	ja, drei Stück inklusive	Fr. 12.95 für 3 Filter	-	-	-
Preis in Fr.	Fr. 49.90	Fr. 26.60	Fr. 29.90	Fr. 44.95	Fr. 18.90	Fr. 39.90	Fr. 28.00
Filtern von Kleinstpartikeln bei 1 Mikrometer (80%)							
Filterleistung des Filters [%] *	99	97	99	99	41	44	36
Filterleistung neben dem Filter [%]	-	14	4	38	-	17	-
Fläche des Filters [cm2]	kein separater Filterbereich	91	60	203	kein separater Filterbereich	172	kein separater Filterbereich
Atemkomfort (20%)							
Widerstand des Filters [Pa] **	263	205	315	500	233	138	260
Widerstand [Pa] neben dem Filter	-	90	32	200	-	58	-
Bemerkung	mit Nasenbügel	kein Nasenbügel	mit Nasenbügel; 3 tauschbare Filter; Filter etwas klein	kein Nasenbügel, nur 1 Filter dabei, Klettverschlüsse gut, Maske offen nach unten	kein Nasenbügel	kein Nasenbügel, Filtereinlage evtl. etwas knapp in Länge	kein Nasenbügel
Gesamturteil	sehr gut	gut ***	genügend ****	genügend ****	ungenügend	ungenügend***	ungenügend

* Anforderung Covid-19-Task-Force: mindestens 70%.

** Anforderung Covid-19-Task-Force: höchstens 294 PA (je tiefer, desto besser)




*** Abwertung für Filterleistung des Schlauchs neben dem Filter (sofern separater Filterbereich vorhanden)




**** Abwertung für Filterleistung des Schlauchs neben dem Filter (sofern separater Filterbereich vorhanden) und für ungenügenden Atemkomfort

Skala: 5.5 - 6 Sehr gut / 4.8 - 5.4 Gut / 4 - 4.7 Genügend / 2.5 - 3.9 Ungenügend / 1 - 2.4 Schlecht

Schlauchschals im Test

Dienstag, 19. Januar 2021

... ohne Filterversprechen, mit versprochener antiviraler Wirkung			
			
Marke	Airwing	HAD	P.A.C.
Bezeichnung	Scarf Mask	Gesichtsmaske Viral Off	Schlauchschal Viral Off
Auslobung «antiviral»?	ja («HeiQ ViroBlock»)	ja («Viral Off«)	ja («Viral Off«)
Versprechen Filterleistung	nein	nein	nein
Verweis Covid-Task-Force?	nein	nein	nein
Eingekauft	Air-Wing.com	SportXX	Dosenbach.ch
Ebenfalls erhältlich	Sporthändler, Online-Shops	SportXX	Dosenbach
Ersatzfilter	-	-	-
Preis in Fr.	Fr. 29.90	Fr. 29.90	Fr. 19.90
Filtern von Kleinstpartikeln bei 1 Mikrometer (80%)			
Filterleistung des Filters [%] *	27	16	9
Filterleistung neben dem Filter [%]	-	-	-
Fläche des Filters [cm2]	-	-	-
Atemkomfort (20%)			
Widerstand des Filters [Pa] **	107	18	18
Widerstand [Pa] neben dem Filter	-	-	-
Bemerkung	kein Nasenbügel, kein Versprechen zur Filterleistung	kein Nasenbügel, kein Versprechen zur Filterleistung	kein Nasenbügel, kein Versprechen zur Filterleistung
Gesamturteil	ungenügend	ungenügend	ungenügend

... ohne Versprechen			
			
	46 Nord	Salomon	Odlo
	Neckwarmer	RS Warm tube	Schlauchschal Natural + Light
	nein	nein	nein
	nein	nein	nein
	nein	nein	nein
	Ochsner Sport	Salomon.com	Odlo.com
	-	-	-
	-	-	-
	Fr. 29.90	Fr. 24.50	Fr. 30.00
	46	36	14
	-	-	-
	-	-	-
	120	120	28
	-	-	-
	kein Nasenbügel kein Versprechen gegen Covid-19- Ansteckung	kein Nasenbügel kein Versprechen gegen Covid-19- Ansteckung	kein Nasenbügel kein Versprechen gegen Covid-19-Ansteckung
Gesamturteil	ungenügend	ungenügend	ungenügend

* Anforderung Covid-19-Task-Force: mindestens 70%.

** Anforderung Covid-19-Task-Force: höchstens 294 PA (je tiefer, desto besser)

*** Abwertung für Filterleistung des Schlauchs neben dem Filter (sofern separater Filterbereich vorhanden)

**** Abwertung für Filterleistung des Schlauchs neben dem Filter (sofern separater Filterbereich vorhanden) und für ungenügenden Atemkomfort

Skala: 5.5 - 6 Sehr gut / 4.8 - 5.4 Gut / 4 - 4.7 Genügend / 2.5 - 3.9 Ungenügend / 1 - 2.4 Schlecht